

Betriebliche Anweisung Nr. RLCW 04/2024

Langsamfahrstelle Weiche 250

Gültig ab **13.11.2024**
 Gültig bis **auf weiteres**
 Verteiler

| RLCW Info (E-Mail) | RLCW Dispo (E-Mail) | Stellv. ABL (E-Mail) | Internetseite | Alle Zugangsberechtigte mit INV (E-Mail) | Zugangsberechtigte (Einzelne) (E-Mail) <i>Einzeln Aufführen</i> | Sonstige (E-Mail) <i>Einzeln Aufführen</i> |
|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|--|--|---|
| X | X | | X | X | | |

Gültig für

| Teamleiter | Stw Wot | Tf | Rb | Andere Mitarbeiter RLCW | Alle Zugangsberechtigte | Zugangsberechtigte (Einzelne) <i>Einzeln Aufführen</i> | Sonstige <i>Einzeln Aufführen</i> |
|------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|
| X | X | X | X | | X | | |

Aufgrund Oberbaumangel gelten ab sofort bis auf weiteres folgende Geschwindigkeitsbeschränkungen:

Fahrtrichtung aus der Richtungsgruppe kommend in die westlichen Ausziegleise / Richtung BTC/Wagenwerkstatt

Höchstgeschwindigkeit = 5 km/h für die Weiche 250

Lf-Signale sind wie folgt aufgestellt:

- Signal Lf 1/2 Spitze Weiche 250 Kennziffer 0,5 steht links
- Signal Lf 3 So 12 Weiche 250 linker Strang steht links
- Signal Lf 3 So 12 Weiche 250 rechter Strang

Fahrtrichtung aus den westlichen Ausziegleisen / Richtung BTC/ Wagenwerkstatt kommend in Richtung der Richtungsgruppe

Höchstgeschwindigkeit = 5 km/h für die Weiche 250

Lf-Signale sind wie folgt aufgestellt:

- Signal Lf 1/2 So 12 Weiche 250 rechter Strang Kennziffer 0,5; steht links
- Signal Lf 1/2 So 12 Weiche 250 linker Strang Kennziffer 0,5
- Signal Lf 3 Spitze Weiche 250

Anlagen: keine

Gez. Patrick Wolf, Stellv. Anschlussbahnleiter